

Aufbauanleitung Stauraumboden Set

1. alle 3 Balken parallel ausrichten



2. Stauraumplatten auslegen



3. Plattenüberstand seitlich ca. 5 cm



4. Plattenüberstand Am Kopf- und Fußende ca. 9 cm



5. dritter Balken mittig ausrichten



6. 12stk Schrauben (4x30)



7. Platten mit Balken verschrauben



8. Fertiger Stauraumboden

